

ルームミラー型モニター RMLCD-01 取付け説明書

パーソナルCARパーツ(株) <http://www.p-c-p.co.jp>

はじめに

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。本説明書内容をご確認いただきご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせいただけますようお願いいたします。本機は、以下の機能を搭載しています。

1. ビデオ入力2系統 V1及びV2
2. リバース連動自動電源ON 及び ビデオ入力2への自動切換え
3. ミラー表面タッチパネル操作機能 及び 操作リモコン付属

同梱品

本体ユニット、リモコン、接続ハーネス一式

免責事項

装着の着手を以って、以下についてご了解いただいたものとさせていただきます。

1. 本装置の装着は全て自己責任のもとで実施願います。
2. 本装置装着による結果、または装着過程において、どのような事態に陥っても当社に責は無いものとします。
3. 車種別専用装着資料を参照とした場合、その内容が実車と相違があっても、当社に責は無いものとします。

取付け準備

車体への取付けにあたり、以下の手順で事前準備を行ってください。

- (1) 取り付けに必要な配線を確認します。
 - ボディーアース配線 : ボディー金属部に接続するか、ボディーアース配線から分岐します。
 - ACC電源配線 : キーACC位置で12Vが供給される配線です。ナビ裏配線、シガーソケットなどから分岐します。
 - リバース信号配線 : リバース時(バック時)に12Vとなる信号配線です。ナビ裏配線もしくはバックランプ配線から分岐できます。
- (2) 配線の引きまわし方法を確認します。

ルームミラー位置から各信号配線の接続位置までの配線引きまわしを実際の車両状況に合わせて決定します。
- (3) 取付けに必要な工具を揃えます。

ペンチ、ニッパー、結線補助部品(ギボシ端子等)を必要に応じて準備します。
また、テスター、検電ペン等の信号確認用測定器は必ず必要ですので、近所のホームセンターなどで準備をお願いします。

取り付け手順

※接続した線は必ず絶縁をしてください。ボディーと接触するとショートします。

○ バッテリーマイナスターミナルの取り外し

以降の結線作業時にショート事故が発生する可能性がありますので、結線作業前にバッテリーマイナス側ターミナルをまずは外します。必要な結線作業が終了し、各配線を絶縁後マイナスターミナルはもとに戻します。また、動作確認時はマイナスターミナルを必ずもとに戻してください。

バッテリーのマイナスターミナルを外すと、パワーウインドウ、ナビ、パワースライドドア等の初期化操作が必要となる場合がございます。必要に応じて、車両マニュアルをご覧ください、必要な操作をお願いします。

○ 本機のルームミラーへの取り付け

1. 本機を車両ルームミラーへ被せる様に取り付けます。
2. 配線図に従って各配線を車両側配線に接続します。
3. 配線をルーフ、ピラートリム内に収めます。

動作確認

1. モニター電源をONします。
 2. ビデオ1、ビデオ2入力が正常に表示されることを確認します。
 3. ビデオ1入力表示に設定した状態で、リバース位置にシフトポジションチェンジします。
 4. 自動的に表示がビデオ入力2に切り替わることを確認します。
 5. モニター電源をOFFした状態で、リバース位置にシフトポジションチェンジします。
 6. 自動的にモニター電源がONされ、ビデオ入力2が表示されることを確認します。
 7. シフトポジションをリバース以外の位置に戻したとき、モニター電源がOFFされることを確認します。
- ※バックモニターカメラ信号はビデオ入力2に接続すればリバース時に自動表示されます。

配線図

