

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置
右ウインカーをオン時 1.0V→0V	青	コネクタ1	白	コネクタ差し込み側から見て 右下1番目に切断せずに割込み接続	薄緑
左ウインカーをオン時 1.0V→0V	黄	コネクタ1	白	コネクタ差し込み側から見て 右下3番目に切断せずに割込み接続	紫
ACC	赤	コネクタ2	白	コネクタ差し込み側から見て 左下から2番目に割込み接続	薄緑
ボディーアース	黒	コネクタ2	白	コネクタ差し込み側から見て 右上から2番目に割込み接続	青
点滅速度切替ループ線	緑	ループ時：標準点滅モード 切断時：高速点滅モード			
点滅速度切替ループ線	緑				
点滅回数切替ループ線	橙	ループ時：3回点滅 切断時：5回点滅			
点滅回数切替ループ線	橙				

