

注意

本資料取り付け先について保証するもございません。ご購入者様で参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成基となった情報誤り、などによりコネクタ位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際して、必ず実車で説明書記載タイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるい車両部品破損が発生しても製作者で一切保証できませんで予めご了承願います。

※ワンタッチウinker操作タイミングにより不規則に 3/4~5/6回点滅となる場合もございます。

結線一覧

マイナスコントロール制御			車側への結線場所			
装置から出ている配線		車側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
右ウinker信号配線	青	コネクタ 1	白	下段 左から5番目	緑	
左ウinker信号配線	黄			下段 左から3番目	黄緑	
アース	黒			下段 左から2番目	白/黒	
ACC、又は IGN電源(+12V)	赤	コネクタ 2	白	下段 左から1番目	赤	

ステアリングコラムカバーの外し方



コネクタの情報

