

ボンネット開閉センサー 参考説明書

機能

ボンネットの開閉を検出します。

配線説明

青 : ボンネットオープン時にボディーアースとなります。
本線は TSEC-01 本体 の 各種オプションセンサー警告送出配線 に結線します。

設置場所

ボンネット付近にセンサースイッチを垂直に設置し、ボンネットを閉めた状態でスイッチオフ、開けた状態でボディーアースとなる様に高さをボルトで調整します。

※設置は必ず 車体金属部 に設置し、スイッチ本体がボディーアースと導通する様にご注意ください。

※ボンネット付近の車体側にスイッチ設置に適した穴が無い場合は $\phi 8\text{mm}$ の貫通穴を開ける必要があります。