

本適合表の情報はあくまでも参考情報であり、取付・型式適合を保証するものではありません。
 マイナーチェンジやオプション・グレードによる相違や誤記載により、実際の型式と異なる場合があります。
 必ず、お取付予定の車両の取扱い説明書または現車のバルブ形状・取付寸法を確認してください。
 本適合表と実際の車両に相違があっても、当社は一切の責を負いません。

★:要適合確認 ▲:条件付 -:未確認 ×:非対応

車種名	年 式	型 式	純正バルブ			対応HID型式			備 考	
			Lo	Hi	フォグ	Lo	Hi	フォグ		
180SX	H14.~H8.7	S13	H4			-	▲H4 Hi/Lo		-	取付け要加工必要
AD/ADエキスパート	H18.12~	VY12	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
ADバン	H2.10~H11.4	Y10	シールドビーム		H3	×		H3		
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
	H12.10~H18.12	Y11	H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	
Be-1	S62.1~S62.12	BK10	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
GT-R	H19.12~	CBA-R35	D2S	H9	-	D2S	H9	-		
アベニール	H2.5~H10.7	W10	H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.8~H17.11	W11	H1	H1	H3	H1	H1	H3		
			D2R	H1	H3	D2R	H1	H3		
インフィニティQ45	H1.10~H9.7	HG50, G50	H4	H3C	H3	×	×	H3	取付け不可	
ウィングロード	H8.6~H11.4	Y10	H4			H3	×		H3	取付け不可
	H11.5~H13.9	Y11	IH01		H3	×		H3	取付け不可	
			HB4	HB3	H11	HB4	HB3	H11		
			D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11		
	H17.11~H18.11	Y12	HB4	H1	HB4	HB4	H1	HB4		
		D2S	H1	HB4	D2S	H1	HB4			
エスカルゴ	H1.1~H2.11	G20	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
エキスパート	H11.6~H18.12	VEW11	H4			-	H4 Hi/Lo		-	取付け要加工必要
エクストレイル	H12.10~H16.12	T30	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
	D2R		H1	-	D2R	H1	-			
	H16.12~H19.7	T31	H4			H11	H4 Hi/Lo		H11	
	H19.8~H22.6		D2R	H1	H11	D2R	H1	H11		
			H4			H8	H4 Hi/Lo		H8	
H22.7~		D2S	HB3	H8	D2S	HB3	H8			
			H11	H1	H8	H11	H1	H8		
			D2S	H1	H8	D2S	H1	H8		
エルブランド	H9.5~H12.7	E50	H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	
	12.8~H14.4		HB4	HB3	H1/rH3	▲HB4	▲HB3	H1/H3	取付け要加工必要	
	H14.5~H16.7	E51	D2R	HB3	H1/H3	D2R	HB3	H1/H3		
			H7	HB3	H11	H7	HB3	H11		
	H14.5~H16.7	E51	D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11		
	ハイウェイスター		H7	HB3	H3	H7	HB3	H3		
	D2R		HB3	H3	D2R	HB3	H3			
	H16.8~H22.7	E51	H7	HB3	H11	H7	HB3	H11		
	D2R		HB3	H11	D2R	HB3	H11			
H16.8~H22.7	E51	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11			
プロジェクター		D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11			
H22.8~		D2S	H9	H8	D2S	H9	H8			
オッティ 2灯式	H17.6~H18.9	H91W	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
	H18.10~H19.7	H92W	H4			-	H4 Hi/Lo		-	
オッティ 4灯式	H17.6~H18.9	H91W	H1	HB3	-	H1	HB3	-		
	H18.10~	H92W	D2S	HB3	-	D2S	HB3	-		
			D2S	HB3	-	D2S	HB3	-		
キックス	H20.10~	H59A	H4			H11	H4 Hi/Lo		H11	
キャラバン	H13.4~H17.11	E25	H4			H3a	H4 Hi/Lo		-	
	H17.12~		H4			H11	H4 Hi/Lo		H11	
キャラバン/ホーミー	S61.9~H13.3	E24	H4			H3/H3C	★H4 Hi/Lo		H3/H3C	取付け寸法要確認
			シールドビーム		H3/H3C	×		H3/H3C		
キューブ	H10.2~H12.8	Z10	H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H12.9~H14.9		H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	
			D2R	-	H3	D2R	-	H3		
	H14.10~H20.10	Z11	H4			HB4/H8	H4 Hi/Lo		HB4/H8	
			D2R	-	HB4/H8	D2R	-	HB4/H8		

	H20.11～	Z12	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8			
			D2R	-	H8	D2R	-	H8			
キューブ キュービック	H15.9～	GZ11	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4			
	H20.11		D2R	-	HB4	D2R	-	HB4			
クリッター	H15.9～	MA0	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	配線延長必要の可能性あり		
クリッターバン フリップパー オ	H15.9～	U71・72	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	配線延長必要の可能性あり		
クルー	H19.6～	U71W.72W	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	配線延長必要の可能性あり		
	H5.7～	K30	H4		H3	H4		H3			
サニー	H2.1～H5.12	B13	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3			
	H6.1～H10.9	B14	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3			
	H10.10～ H16.5	B15	IH01		H3	×		H3	取付け不可		
サニー カリ フォルニア	H2.10～H8.4	Y10	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3			
サファリ	S62.10～H9.9	Y60	H4		-	H4 Hi/Lo		-			
	H9.10～H19.6	Y61	H4		H3/H11	★H4 Hi/Lo		H3/H11	取付け要加工必要		
シーマ	S63.1～H3.7	Y31	H4		H3c	★H4 Hi/Lo		H3c	球切れ警告灯点灯の可能性あり		
	H3.8～H8.5	Y32	H4		H3	★H4 Hi/Lo		H3	球切れ警告灯点灯の可能性あり		
	H8.6～H9.9	Y33	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3			
			D2R	H1	H3	D2R	H1	H3			
	H13.1～ H15.10	F50	H4		H1	-	H4 Lo	H1	-		
H15.11～ H22.7	D2S		H1	-	D2S	H1	-				
			D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4			
シルビア	S63.5～H5.9	S13	H4		H3C	★H4 Lo		H3C	H3	取付け方法要確認	
	H5.10～H8.5	S14	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3			
	H8.6～H10.12		H1	H1	H3	H1	H1	H3			
	H11.1～	S15	H1		HB3	H3	H1	HB3	H3		
D2S			HB3	H3	D2S	HB3	H3				
シルビアプロ ジェクター ヘッド	S63.5～H2.12	S13	H3C		H3	H3C		H3C			
	H3.1～H5.9		H1	H3	H3C	▲H1	H3	H3C	取付け方法要確認		
ジューク	H22.6～	F15	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8			
			D2R	H1	H8	D2R	H1	H8			
スカイライン	S60.8～H1.4	R31	H4		H1	H3		H4 Lo	H1	H3	
	H1.5～H6.11	R32	H4		H1	H3		H4 Lo	H1	H3	
スカイライン プロジェク ターヘッド	S62.8～H1.4	R31	H3C		H3	-		H3C	H3	-	
	H1.5～H3.8	R32	H3C		H3	-		H3C	H3	-	
			H1		H3	H3	▲H1	▲H3	H3	取付け方法要確認	
	H3.8～H5.7	R33	H1		H1	H3a		★H1	★H1	H3a	取付け寸法要確認
	H5.8～H10.4		H4		H3	H4 Hi/Lo		H3			
	H8.1～H10.5	R34	D2R	HIR	-	D2R	×		-		
			H1		HB3	-	H1	HB3		-	
	H12.8～H13.5	R34	D2R	HB3	-	D2R	HB3		-		
			H1		HB3	-	H1	HB3		-	
	H13.6～ H18.10	V35	D2R		H4	Hi兼用	D2R		H4 Hi	Hi兼用	取付け方法要確認
H18.11～ H21.12	V36	D2S		-	HB4	D2S		-	HB4		
H22.1～		D2S		-	H8	D2S		-	H8		
スカイライン GTR	H7.1～H10.12	R33	H1		H1	H3		★H1	★H1	H3	取付け寸法要確認 要確認
スカイライン クーペ	H15.1～ H17.10	V35	D2R		H4	Hi兼用		D2R	H4 Hi	Hi兼用	
	H15.1～ H17.10		D2S		H1	-		D2S	H1	-	
	H19.10～	V36	D2S		-	H1	D2S		-	H1	
ステージア	H8.9～H10.7	C34	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C			
			H1		HB3	H3	▲H1	HB3	H3	取付け寸法要確認	
			D2R		HB3	H3	D2R	HB3		H3	
	H13.10～ H19.6	M35	H1		H4	Hi兼用		H1	H4 Hi	Hi兼用	
D2R			H4	Hi兼用		▲D2R	▲H4 Hi	Hi兼用			
ステージア ア クス350S	H15.6～H16.8	AM35	D2R		H4	Hi兼用		▲D2R	▲H4 Hi	Hi兼用	

セドリック/グロリア	S62.6~H3.5	Y31	H4	H3C	H3	H4 Lo	H3C	H3	
			シールドビーム		H3	×		H3	
	H3.6~H7.5	Y32	H4		H3	★H4 Hi/Lo		H3	取付け寸法要確認
			H4	H3C	H3	★H4 Lo	★H3C	H3	取付け寸法要確認
	H5.6~H7.6	Y32	H4	H3C	H3	★H4 Lo	★H3c	H3	取付け寸法要確認
	H7.6~H11.5	Y33	H4	H1	H3	★H4 Lo	★H1	H3	取付け寸法要確認
H4			H3	▲H4 Hi/Lo		H3	取付け寸法要確認		
H9.6~H11.5	Y34	D2R	H1	H3	D2R	H1	H3		
H11.6~H16.9		H1	HB3	H3	H1	HB3	H3		
セドリックグロリアワゴン	S58.8~H7.5	WY30	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
セフィーロ	S63.9~H2.7	A31	H3c	H3c	H3	H3c	H3c	H3	
			H1	H3c	H3	▲H1	▲H3c	H3	取付け方法要確認
	H2.8~H6.7	A32	H4	H3c	H3	H4 Lo	H3c	H3	
	H6.8~H10.11		H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			H10.12~H15.2	HB4	HB3	H3	▲HB4	▲HB3	H3
H10.12~H11.12	A33	D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3		
セフィーロワゴン	H9.6~H11.7	A32	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			H11.8~H12.8	H4	H1	H3	H4 Lo	H1	H3
セレナ	H3.6~H11.5	C23	H4		H3C/H3a	H4 Hi/Lo		H3C/H3	
			H11.6~H13.11	IH01	H1	H3	×	×	H3
	H13.12~H17.4	C24	D2R	H1	H3	D2R	H1	H3	
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H17.5~H19.11	C25	D2R	H1	H3	D2R	H1	H3	
			H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
	H19.12~H22.11	C25	D2R	-	H8	D2R	-	H8	
H11			HB3	H8	H11	HB3	H8		
H22.11~	C26	D2S	H11	H8	DS	H11	H8		
		HB4	HB3	H8	HB4	HB3	H8		
ダットサン	H1.9~H8.12	D21	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			H9.1~H14.7	D22	H4		-	H4 Hi/Lo	
ティーダ	H16.9~	C11	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	-	H8	D2R	-	H8	
			D2S	H11	H8	D2S	H11	H8	
ティーダラティオ	H16.9~H19.12	C11	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	-	H8	D2R	-	H8	
			D2S	H11	H8	D2S	H11	H8	
ティーノ	H10.12~H15.3	V10	H1	HB3	H3	×	×	H3	取付け不可
ティアナ	H15.2~H17.11	J31	H1	H7	H11	H1	H7	H11	
			D2R	H7	H11	D2R	H7	H11	
	H17.12~H20.5	J31	H11	H7	H8	H11	H7	H8	
			D2S	H7	H8	D2S	H7	H8	
	H20.6~	J32	H11	H7	H11	H11	H7	H11	
D2S			-	H11	D2R	-	H11	2灯式	
D2R	H9	H8/H11	D2S	H9	H8/H11	4灯式			
テラノ	S61.8~H7.8	D21	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			H4		-	★H4 Hi/Lo		-	取付け寸法要確認
	H7.9~H11.1	R50	D2S	HB3	-	D2S	HB3	-	
			H4		H3	★H4 Hi/Lo		H3	取付け寸法要確認
H11.2~H14.8	R50	D2S	HB3	H3	D2S	HB3	H3		
テラノレグラス		JR50	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	D2S		HB3	H3	D2S	HB3	H3		
デュアリス	H19.5~	J10	D2R	H7	H11	D2R	H7	H11	
			H7	H7	H11	-	-	H11	
ノート	H17.1~	E11	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	-	H8	D2R	-	H8	
ハイパーミニ	H11.9~H13.12	EA0	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
バサラ	H11.11~H15.6	U30	H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
パオ	H1.1~H1.12	PK10	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ハネットセレス	H3.6~H11.6	C23	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	

ハネツトフル ゴ	H1.6~H5.5	NC22	H4	H1	-	H4 Lo	H1	-	
パルサー	S61.5~H2.7	N13	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H2.8~H6.6	N14	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H7.1~H12.9	N15	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
ピノ	H19.1~	HC24SS	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
フーガ	H16.10~ H21.10	Y50	H1	HB3	H11	H1	HB3	H11	取付け不可
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
	H21.11~	Y51	D2S		H8	D2S		H8	
フーガハイブ リッド	H22.10~	HY51	D2S		H8	D2S		H8	
フィガロ	H3.2~H3.12	FK10	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
フェアレディZ	S58.8~H1.6	Z31	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H1.7~H10.10	Z32	H3C	H1	H3a	H3C	H1	H3	
	H10.10~ H12.8		H3C	H1	H3a	H3C	H1	H3	
	H14.7~H17.7	Z33	D2S	H7	H3a	D2S	H1	H3	
	H17.8~ H20.11		D2R	H7	-	D2R	H7	-	
	H20.12~	Z34	D2S	-	-	D2S	-	-	
ブルーバード	S62.10~H3.8	U12	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
	H3.9~H7.12	U13	H4		H3	★H4 Hi/Lo		H3	取付け不可
	H8.1~13.8	U14	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H8.1~H10.8		H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
	H9.9~H13.8		H1	H1	H3	H1	H1	H3	
ブルーバード シルフィ	H12.8~H15.1	G10	IHO1	H1	H3	x	x	H3	2灯式
			H1	H1	H3	H1	H1	H3	4灯式
	H15.2~ H17.11		D2R	H1	H11	D2R	H1	H11	
	H17.12~	G11	HB4	HB3	H11	HB4	HB3	H11	
			D2S	H7	H11	D2S	H7	H11	
プリメーラ	H2.2~H7.8	P10	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H7.9~H9.8	P11	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.9~H12.12		H1	H1	H3	★H1	★H1	H3	取付け寸法要確認
	H13.1~ H17.12	P12	HB4	HB3	H3/H11	★HB4	★HB3	H3/H11	取付け寸法要確認
			D2R	HB3	H3/H11	D2R	HB3	H3/H11	
プリメーラ ワゴン	H13.1~ H17.12	P12	HB4	HB3	H3/H11	★HB4	★HB3	H3/H11	取付け寸法要確認
			D2R	HB3	H3/H11	D2R	HB3	H3/H11	
プレーリー	S63.9~H7.7	M11	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
プレーリー ジョイ	H7.8~H10.10	M11	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
プレーリー リパティ	H10.11~ H13.4	M12	H1	H1	H3	▲H1	▲H1	H3	取付け寸法要確認
プレサージュ	H10.6~H15.5	U30	H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
	H15.6~H18.4	U31	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	-	H11	D2R	-	H11	
H18.5~	H11		H7	H11	H11	H7	H11		
プレジデント	H2.10~H6.4	HG50	H4		-	x		-	取付け不可
	H6.5~H10.11		H4		H3a	x		H3a	取付け不可
	H10.12~ H14.8	PF50	D2R	H1	H3	D2R	H1	H3	
	H15.10~ H22.8		D2S	HB3	H3	D2S	HB3	H3	
プレセア	H2.6~H4.5	R10	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
	H4.6~H6.12		H4	H3C	H3a	H4 Lo	H3C	H3	取付け寸法要確認
マーチ	S57.10~ H3.12	K10	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	シールドビーム		H3	x		H3			
	H4.1~H14.2	K11	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H14.2~H19.5	K12	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
			H11	H1	-	H11	H1	-	
	H19.6~H22.6	K13	D2R	H1	-	D2R	H1	-	
H22.7~	H4		H4 Hi/Lo						
マイクフ C	H19.6~	K12	H4		-	H4 Hi/Lo		-	

マキシマ	S63.10~ H5.12	J30	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
ミストラル	H6.2~H11.2	R20	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
ムラーノ	H16.9~H20.8	Z50	D2S	-	HB4	D2S	-	HB4	
	H20.9~	Z51	D2S	-	H8	D2S	-	H8	
モコ	H14.4~H18.1	MG21S	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H18.2~H23.1	MG22S	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
	H23.2~	MG33S	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ラシーン	H6.12~H12.8	B14	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ラシーン フォルザ	H10.4~H12.8	B14	HB4	HB3	-	HB4	HB3	-	
ラフェスタ	H16.12~ H19.4	B30	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	H1	H8	D2R	H1	H8	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6~	CWEFWN・ CWEAWN	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
ラルゴ	H5.5~H11.6	W30	H4		H2/H3C	H4 Hi/Lo		×/H3C	
	H9.10~H11.6		H1	HB3	H2/H3	★H1	HB3	×/H3	取付け方法要確認
リバティ	H13.5~ H16.12	M12	HB4	H4	Hi兼用	HB4	H4 Hi	Hi兼用	取付け方法要確認
			D2R	H4	Hi兼用	D2R	H4 Hi	Hi兼用	取付け方法要確認
ルークス	H21.12~	ML21S	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2S	-	H8	D2S	-	H8	
ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
ルキノ クーペ	H8.5~H12.8	N15	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
ルネッサ	H9.10~ H13.12	N30	H1	H1	H3	★H1	★H1	H3	取付け寸法要確認
			D2R	H1	H3	D2R	H1	H3	
レパード	S61.2~S63.7	F31	H4	H1	H3C	H4 Lo	H1	H3C	
	S63.8~H3.12		H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H8.3~H12.12	Y33	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
レパード J フェリー	H4.6~H8.2	Y32	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
ローレル	S63.12~ H4.12	C33	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	取付け寸法要確認
	H5.1~H6.8	C34	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.6~H11.7	C35	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
			D2R	H1	H3	D2R	H1	H3	
	H11.8~H14.8		H1	H1	H3	H1	H1	H3	
D2R	H1		H3	D2R	H1	H3			