



注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ4			※オプションARL-03が必要です。			
装置から出ている配線			車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本 体	ボディーアース	黒			ボディー金属部に接続	
	ACC電源	赤			シガーソケット裏配線から分岐	
	集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫			ARL-03の 紫線 に接続 注1	
	集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙			ARL-03の 橙線 に接続 注1	
	再ロック条件信号線1	茶			ARL-03の 白+青線 に接続 注1	
	再ロック条件信号線2	青/白	コネクタ3	白	上段左端(ドアオープン信号)	赤
	ドアアンロック条件信号線1	黄	コネクタ1	白	下段左から5番目(サイドブレーキ信号)	灰
	ドアアンロック条件信号線2	青	コネクタ2	白	左列上から1番目(Pポジション信号)	白
	シートベルト信号線	緑			接続の必要ございません。	
	車速信号線	白	コネクタ1	白	下段左から4番目	紫
A R L - 0 3	ボディーアース	黒			本体の 黒線 に接続	
	ACC	赤			本体の 赤線 に接続	
	リレー制御信号線1	橙			本体の 橙線 に接続 注1	
	リレー制御信号線2	紫			本体の 紫線 に接続 注1	
	LockCtrl	緑/黄	コネクタ3	白	上段右端 切断後のコネクタ側	赤+黒
	LockAct	赤/黒			上段右端 切断後の出力側	赤+黒
	UnLockCtrl	白/青			下段右端 切断後のコネクタ側	黄+緑
UnLockAct	赤/白	下段右端 切断後の出力側			黄+緑	

注1: 本体とARL-03を同時注文いただいた場合、本体とARL-03は結線された状態となっています。

コネクタ1 オーディオ裏コネクタになります



コネクタ2

コネクタ3 助手席側BCMユニットコネクタ

