

ハイラックス GUN125系 キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料

注意
 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+ (格納)	黄	コネクタ 1	白	コネクタ図 5番を切断してミラースイッチ側に接続	黄
DMT+ (格納)	緑			コネクタ図 5番を切断してミラーモーター側に接続	
DSW- (展開)	青			コネクタ図 2番を切断してミラースイッチ側に接続	
DMT- (展開)	茶			コネクタ図 2番を切断してミラーモーター側に接続	
ACC	赤			コネクタ図 15番に分岐接続	緑、又は赤
ボディーアース	黒			コネクタ図 1番に分岐接続	白/黒、又は黒
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ 2	白	コネクタ図 4番に分岐接続	黒
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			コネクタ図 1番に分岐接続	白
バッテリー電源(常時+12V)	白	コネクタ 3	白	コネクタ図 2番に分岐接続	ライム

装置別注意事項

TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの 紫線を付属のタップでハーネス側 黒線へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

①TYPE-Eに 紫線(アンロック時12V)はございません。

②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の 橙線(ドアロック時12V)を装置 赤線(ACC)へおつなぎください。

※装置タイプEには紫色配線はございません。

コネクタのイラストは済めて正面(コネクタが挿入される面)から見た図です。裏側(配線が出ている方)から見ると鏡面になりますのでご注意ください。

