

## キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料 レクサス HS250h DAA-ANF10系 TDMR-A/E

### 注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。  
取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

### 結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+(格納)	黄	コネクタ 1	白	下段 右 から 3 番目 を 切断後 スイッチ側に接続	赤
DMT+(格納)	緑			下段 右 から 3 番目 を 切断後 車両側に接続	
DSW-(展開)	青			下段 右 から 2 番目 を 切断後 スイッチ側に接続	桃
DMT-(展開)	茶			下段 右 から 2 番目 を 切断後 車両側に接続	
ACC	赤	コネクタ 2	白	下段 右 から 4 番目に付属のタップで接続	水色
ボディーアース	黒			下段 右 から 5 番目に付属のタップで接続	白/黒
ドアロック時一瞬+12V	橙			右列上 から 1 番目に付属のタップで接続	青
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			右列上 から 2 番目に付属のタップで接続	黄緑
バッテリー電源	白			右列上 から 3 番目に付属のタップで接続	赤

コネクタの差し込みは抜け防止の為、非常に硬くなっております。接続の際は確り奥まで差し込んでください。

#### 装置別注意事項

##### TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの **紫線**(ドアアンロック時12V) を付属のタップで 本ユニット装置の **黒線**(アース) へ接続してください。

##### TYPE-Eを装着の場合

①TYPE-E に **紫線**(アンロック時12V) はございません。

②ACC連動で格納をご希望の場合は 装置の **橙線**(ドアロック時12V) を 本ユニット装置の **赤線**(ACC) へおつなぎください。

