


配線説明図



ドアミラー格納スイッチからの配線は細い場合が多いので、DSW、DMTの接続はギボシ端子等を用いて確実に接続してください。

**本装置は約2000台の装着実績があるので必ず作動します。全く動かない場合は、まずは配線の接触不良をご確認ください。**