


## アルファード純正56064ナビ 結線情報


アルファード純正56064ナビへの結線は、下記写真の場所に結線します。

※赤配線はナビのACC配線に、黒配線はボディーアースに接続してください。



車両ステアリングスイッチと併用する場合は、既存配線に下表のとおり分岐接続させます

装置側配線	ナビ側配線
緑	茶
黄	黄
青	赤+黄



車両ステアリングスイッチ配線が無い場合は、上記写真の様に接続します。