

NHZN-W58 結線情報

NHZN-W58ナビへの結線は、下記写真の場所に結線します。

※赤配線はナビのACC配線に、黒配線はボディーアースに接続してください。

変換コネクタなどでバラ接続できるように加工します。
写真では、緑→緑、黄→白、青→黒へと変換

