

## NHZP-W58 結線情報

NHZP-W58ナビへの結線は、下記写真の場所に結線します。

装置側配線	ナビ側配線
緑	青
黄	紫
青	灰

※赤配線はナビのACC配線に、黒配線はボディーアースに接続してください。

