

## NSZT-W60 結線情報

NSZT-W60ナビへの結線は、下記写真の場所に結線します。

※赤配線はナビのACC配線に、黒配線はボディーアースに接続してください。

