

プレマシー CREW系 結線位置資料

注意

本資料の著作権はパーソナルCAR/パーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジにより
 配線色が異なっている場合があります。

取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

結線一覧 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄			運転席足元付近 切断後のフロント側	茶+白
DMT	緑			運転席足元付近 切断後のリア側	
USW	青			運転席足元付近 切断後のフロント側	ライトグリーン
UMT	茶			運転席足元付近 切断後のリア側	
リバース時+12V	橙			グローブボックス奥(下記参照)	
ボディーアース	黒			運転席足元付近 金属部	
バッテリー電源	白			助手席足元付近	青+赤

DSW、DMT、USW、UMT 結線先



スカッププレート部分にて結線。テープを切って配線しやすいようにする。



- ・ドアミラー角度調整スイッチはフロント側
- ・モーターの方の配線はリア側に結線をします

リバース時12V 配線先

コンソールボックス裏の24ピンコネクタへ結線します。

常時電源 結線先

青+赤はルームランプの常時電源。助手席足元付近にあります。
 他にオーディオ電源、ヒューズボックスからとつてもよいと思います。

