

リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料  
 レクサス HS250h DAA-ANF10系 TRVS-02

注意

本資料の著作権はパーソナルCAR/パーツ株式会社所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます  
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。  
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

| 装置から出ている配線 |     | 車側への結線場所 |       |   |             |
|------------|-----|----------|-------|---|-------------|
| 配線名称       | 配線色 | コネクタ番号   | コネクタ色 | 結線先位置   | 結線先配線色      |
| DSW(下降)    | 黄   | コネクタ 1   | 白     | 上段左 から 7番目の下降線を切断後 コネクタ側へ接続                     | 灰色          |
| DMT(下降)    | 緑   |          |       | 上段左 から 7番目の下降線を切断後 車両側へ接続                       |             |
| USW(上昇)    | 青   |          |       | 下段左 から 7番目の上昇線を切断後 コネクタ側へ接続                     | 黄色          |
| UMT(上昇)    | 茶   |          |       | 下段左 から 7番目の上昇線を切断後 車両側へ接続                       |             |
| リバース時+12V  | 橙   | コネクタ 3   | 白     | 最下段の 左から 1番目にエレクトロタップで接続                        | 黄色<br>又は赤色  |
| ボディーアース    | 黒   | コネクタ 2   | 白     | 車体金属部の アースポイント 又は<br>上段 左から 2番目(水色)にエレクトロタップで接続 | アース<br>ポイント |
| バッテリー電源    | 白   | コネクタ 2   | 白     | 上段 左から 3番目 にエレクトロタップで接続                         | 赤色          |

